

发动机控制系统 升（ ）和 升

（ ）电路图和元器件位置

1.示意图和布线图 2.5 升及3.0 升别克

(1)排放软管布线图（图 ）




图 排放软管布线图

1-至摇臂盖；2-至蒸发排放碳罐车辆后部；3-进气管；4-节气门体；5-曲轴箱强制通风阀门；6-燃油压力调节器；7-至变速器驱动桥；8-进气歧管；9-至附件；10-至真空制动助力器；11-进气歧管绝对压力传感器；12-蒸发排放碳罐吹洗阀

(2)发动机控制系统示意图




图 2 发动机控制系统示意图（供电、接地、功能失效指示灯 **MIL**、动力系统控制模块和数据连接插头）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/755001012342011201>