

REDNET R1

Navodila



FFFA002119-01

Focusrite®

www.focusrite.com

Prosim preberi:

Zahvaljujemo se vam za prenos tega uporabniškega priročnika.

Uporabili smo strojno prevajanje, da zagotovimo, da imamo uporabniški priročnik na voljo v vašem jeziku. Opravičujemo se za morebitne napake.

Če bi raje videli angleško različico tega uporabniškega priročnika, da bi uporabili svoje orodje za prevajanje, ga lahko najdete na naši strani za prenose:

downloads.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

VSEBINA

O tem uporabniškem priročniku	3
Vsebina škatle	3
UVOD	4
KONTROLE IN POVEZAVE REDNET R1	5
Zgornja plošča	5
Zadnja plošča	8
Fizične značilnosti	9
napajanje	9
DELOVANJE REDNET R1	10
Prva uporaba in posodobitve vdelane programske opreme	
10 funkcijskih tipk	10
Slušalke	10
Vsota	10
Način	11
Mute	12
Solo	12
Izhodi	12 A/
B	12
NADZOR REDNET 2	13
GUI REDNET R1	13
Izvirne skupine	13
Konfiguracija vhodnega kanala	14
Izbira vhodnega vira	14
monitorja	15
izhoda	15
izhoda	15
B	15
kanalov	16
kanalov v mešalniku	16
Talkback	17
Talkback Usmerjanje	17
Nastavitev slušalk	17
Cue Mixs	18
ID (Identifikacija)	18
Meni Orodja	19
PRILOGE	21
1. Izdelki konektorjev	21
2. Informacije o ravni I/O	22
ZMOGLJIVOST IN SPECIFIKACIJE	23

O tem uporabniškem priročniku

Ta uporabniški priročnik velja za RedNet R1. Zagotavlja informacije o namestitvi in uporabi enote ter o tem, kako jo je mogoče povezati v vaš sistem.

Dante® in Audinate® sta registrirani blagovni znamki Audinate Pty Ltd.

Vsebina škatle

- Enota RedNet R1
- Zaklep enosmernega napajanja
- Ethernet kabel
- Obrazec z varnostnimi informacijami
- Vodnik s pomembnimi informacijami Focusrite Pro •

Registracijska kartica izdelka – sledite navodilom na kartici, saj vsebuje povezave do:

RedNet Control

Gonilniki RedNet PCIe (vključeni s prenosom RedNet Control)

Audinate Dante Controller (nameščen z RedNet Control)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/768117100032006044>