

ASUS All-in-One PC

Brugervejledning



V222F Serie

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

OPHAVSRET INFORMATION

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

SERVICE OG STØTTE

Besøg vores flersprogede websted: <https://www.asus.com/support>

Indhold

Om denne vejledning	6
Konventioner brugt i denne vejledning.....	7
Typografi.....	7
Ikoner	8
Sikkerhedsinformation	9
Installation af systemet.....	9
Forsigtighed under brugen	10
Lydtryk-advarsel.....	11
Adapter.....	11
DC ventilatoradvarsel.....	11
Pakkeindhold	12

Kapitel 1: Hardware-installation

ASUS All-in-One PC	13
Set forfra	13
Set nedefra.....	15
Set bagfra	16

Kapitel 2: Sådan bruges din All-in-One PC

Anbringelse af All-in-One PC.....	19
Sådan opstilles din ASUS Alt-i-et pc.....	20
Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus.....	20
Tilslutning af ledningsført tastatur og mus.....	21
Sådan tændes der for systemet.....	22

Kapitel 3: Arbejde med Windows

Start første gang	25
Menuen Start	26
Start af menuen Start.....	27
Åbning af programmer fra menuen Start.....	27
Windows-apps.....	28
Start af Windows-apps fra menuen Start.....	28
Tilslutning til trådløse netværk.....	29
Wi-Fi.....	29
Bluetooth.....	30
Tilslutning til kabelforbundne netværk.....	31
Slukning af din ASUS All-in-One PC	32
Sæt din ASUS All-in-One PC til at slumre	33

Kapitel 4: Gendannelse af dit system

Gå ind i BIOS-opsætningen.....	35
Hurtig adgang til BIOS.....	35
Genopretning af dit system	36
Brug af en genopretningsmulighed	37

Tillæg

Bemærkninger.....	39
Federal communications commission erklæring.....	39
RF eksponeringsadvarsel	40
Kanal til trådløs drift for forskellige domæner	41
Overensstemmelseserklæring for produkt miljøforordning	43
EU REACH og artikel 33.....	43
EU RoHS.....	44
ASUS-genbrug/returneringstjenester.....	44
Direktiv om miljøvenligt design.....	44
Produktet opfylder kravene i ENERGY STAR	45
EPEAT-registrerede produkter	45
Bemærkning om belægningen	46
Forebyggelse af høretab	46
Forenklet EU-overensstemmelseserklæring.....	47

Om denne vejledning

Denne vejledning indeholder oplysninger om hardware og software i din All-in-One PC, opdelt i følgende kapitler:

Kapitel 1: Hardware-installation

Dette kapitel fortæller om hardwarekomponenterne i din All-in-One PC.

Kapitel 2: Sådan bruges din All-in-One PC

Dette kapitel fortæller om brugen af din All-in-One PC.

Kapitel 3: Arbejde med Windows

Dette kapitel giver en oversigt over brugen af Windows på din All-in-One PC.

Kapitel 4: Gendannelse af dit system

Dette kapitel fortæller om mulighederne for genopretning af din All-in-One PC.

Tillæg

Dette afsnit indeholder meddelelser og sikkerhedserklæringer for din All-in-One PC.

Konventioner brugt i denne vejledning

For at fremhæve nøgleoplysninger i denne brugervejledning, vises meddelelserne på følgende måde:

VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave.

BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.

ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges af hensyn til din sikkerhed, når du udfører opgaver, og for at forhindre beskadigelse af data og komponenter i din All-in-One PC.

Typografi

Fed = dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.

Kursiv = dette indikerer hvilke taster på tastaturet, du skal trykke på.

Ikoner

Ikonerne nedenfor angiver hvilke enheder, der kan bruges til at udføre en række opgaver eller procedurer på din ASUS All-in-one PC.



= (Valgfrit) Brug den trådløse/kableforbundne mus.



= (Valgfrit) Brug det trådløse/kableforbundne tastatur.

Alle vejledningens illustrationer og skærbilleder er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer og software skærbilleder kan afvige fra område til område. Besøg [ASUS webstedet](#) for de seneste opdateringer.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/835112244230011314>