Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

Wordcraft International Limited, Software License Agreement

BETINGELSER FOR KJØP

Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes. Ingen refusjoner vil bli gitt etter at kjøperen har installert programmet. Denne Lisensen er gyldig så lenge Produktet er i bruk. Brudd på betingelsene og forutsetningene som er beskrevet nedenfor medfører at lisensen oppheves. Alle kopier av programmet skal ødelegges når lisensen opphører.

TILLATT BRUK

Den opprinnelige kjøperen kan bruke dette programmet på et datasystem som eies av den opprinnelige kjøperen, uansett hva det brukes til eller yrke. Den opprinnelige kjøperen kan lagre programmet på harddisk kun for bruk av det tillatte antall brukere og kun tilknyttet et tillatt antall kommunikasjonsenheter (standard: en enhet), som spesifisert i systemkonfigurasjonsfilen som er en del av programvaren på kjøpetidspunktet, pluss det antall brukere og enheter som legges til senere ved at man kjøper en lisensiert oppgradering fra Wordcraft International Limited eller en autorisert agent for Wordcraft International Limited.

IKKE TILLATT BRUK

a. Nedlasting av programmet fra en datatjeneste eller bulletin board, eller bruk på flere steder så framt disse brukerne ikke er lisensiert av Wordcraft International Limited.
b. Bruk av programmet i en bedrift som driver med datatjenester, nettverk, time-sharing, interaktivt kabelfjernsyn eller flere CPUer så fram brukerne ikke er lisensiert av Wordcraft International Limited til dette.
c. Bruk av enbrukerversjon på en andre eller påfølgende datamaskiner eller nettverksstasjoner. Informasjon om flerbrukerversjoner fås fra autoriserte forhandlere eller autoriserte distributører for Wordcraft International Limited eller direkte fra Wordcraft International Limited.
d. Bruk av nettverksversjon på et andre eller påfølgende nettverk.
e. Å endre eller modifisere programvaren, innlemme hele eller deler av programvaren i et annet program, reversert engineering, dekompilere eller disassemble programvaren.
f. Det er ikke tillatt å skjule eller tildekke deler av programvaren som viser firmanavn, firmalogo, hjelpesystem, hvordan man kontakter Wordcraft International Ltd, identifiserer Wordcraft International Ltd som copyright- og varemerke-eier, eller tilsvarende områder. Unntak fra dette gis kun etter avtale med Wordcraft International Ltd. Søknad om dette må fremsettes skriftlig overfor Wordcraft International Ltd.
g. Rett til å leie ut, overføre, lease eller utstede underlisenser eller andre rettigheter til andre.
h. Ta kopier av dokumentasjonen som tilhører Wordcraft International Limited.
i. Å selge eller overføre programvare merket 'Ikke for videresalg' eller 'Evaluering' eller 'Demonstrasjon' eller 'Opplæring'.
j. Annen bruk ikke beskrevet i "Tillatt bruk" over, som vil kreve en brukerlisens for å kunne ta i bruk programvaren.

Lisensen som er en del av denne avtalen termineres automatisk og uten varsel fra Wordcraft International Limited hvis forutsetningene gitt i denne lisensavtalen ikke oppfylles.

VERNETING

Denne avtalen er underlagt lover i the United Kingdom of Great Britain og Northern Ireland.

BEGRENSET GARANTI

Wordcraft International Limited gir ingen løfter eller garantier, eksplisitt eller implisitt, av noe slag, med hensyn til innholdet i denne pakken og fraskriver seg spesielt ansvaret, eksplisitt og implisitt, for at denne programpakken er egnet til et bestemt formål. Wordcraft International Limiteds ansvar skal være begrenset til å erstatte produkter som inneholder feil, alternativt til å refundere kjøpesummen, opp til, men ikke overstigende det beløpet som er betalt for produktet da det ble kjøpt. Uansett skal ikke Wordcraft International Limited eller leverandører være ansvarlig for spesielle, tilfeldige, indirekte eller konsekvens og følgeskader uansett (inklusive, men ikke begrenset til økonomiske tap og tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tapte eller ødelagte data, eller tap som skyldes installasjon, bruk av eller at dette produktet ikke kan brukes). Wordcraft International Limited skal ikke være ansvarlig for økonomiske krav som følge av bruk av program merket 'Ikke for salg' eller 'Evaluering' eller 'Demonstrasjon' eller 'Opplæring'.

Wordcraft International Limited skal ikke være ansvarlig for krav som skyldes bruk av programmet til andre formål enn det ble solgt til.

Wordcraft International Limited skal ikke være ansvarlig for krav fra tredjepart.

Ingen muntlig eller skriftlig informasjon eller råd gitt til Wordcraft International, eller gitt av Wordcraft International Limited, eller deres autoriserte representant skal kunne utløse garantier eller på noen måte øke omfanget av denne garantien.

COPYRIGHT

Programvare og dokumentasjon produsert av Wordcraft International Limited er beskyttet av internasjonale Copyright-konvensjoner.

VAREMERKER

Wordcraft er varemerke for Wordcraft International Limited.

Alle andre varemerker tilhører respektive bedrifter.

Dette er en juridisk bindende avtale inngått med Wordcraft International Limited. Hvis du ikke kan akseptere betingelsene over bes du om å returnere hele programpakken i uåpnet stand til leverandøren din.

© 2007-2013 Wordcraft International Limited

NOR

Før du leser denne brukermanualen

Følgende merking i denne brukermanualen beskriver tilleggsinformasjon som kan være nyttig for betjening av dette utstyret:


Viktig instruksjon, følg alltid denne veiledningen.


Praktisk informasjon som kan være nyttig å vite.

Varemerker

- Microsoft og Windows er varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre land.
- Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader og Adobe Acrobat Reader er varemerker tilhørende Adobe Systems Incorporated.
- Andre virksomhets- eller produktnavn som fremkommer i denne brukermanualen kan være merkenavn eller varemerker tilhørende hvert selskap.

TOSHIBA Viewer V2

Introduksjon

TOSHIBA Viewer V2 er spesielt designet for bruk sammen med de multifunksjonelle, digitale TOSHIBA-systemene e-STUDIO166/167/206/207/237, e-STUDIO170F, e-STUDIO181/182/211/212/242 og TWAIN-kompatibel skanningsenhet.

Med TOSHIBA Viewer V2 kan du:

- Benytte din TOSHIBA MFP som en skriver.

  e-STUDIO181/182/211/212/242 kan skrive ut på begge sider av papiret, også kjent som dupleksutskrift. Se avsnittet som starter på side 32 i denne veiledningen for å finne mer informasjon.
- Benytte din TOSHIBA MFP som en skanner.
- Konfigurere din TOSHIBA MFP fra PC-en.
- Skanne papirutskrifter ved bruk av din TWAIN-skanner.

I denne brukermanualen finner du veiledning om installasjon av GDI-skriverdriver, TWAIN-skannerdriver og TOSHIBA Viewer V2, i tillegg til grunnleggende informasjon om noen av de andre funksjonene som er nevnt ovenfor.

Installasjon

Vennligst les og følg instruksjonene nedenfor **FØR** du kobler TOSHIBA MFP til PC-en. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan det hende at programvaren ikke installeres på riktig vis.

Minstekrav til maskin- og programvare

Som for de fleste Windows-applikasjoner, vil TOSHIBA Viewer V2 kjøre raskere når den brukes på en PC med en rask prosessor eller med mer RAM.

Hvis du kjører andre applikasjoner på PC-en samtidig med TOSHIBA Viewer V2, vil vi sterkt anbefale en raskere prosessor og ekstra RAM.

TOSHIBA Viewer V2 er kompatibel med følgende Microsoft Windows-plattformer . Sikre at din datamaskin oppfyller følgende kriterier:

Operativsystem:
- Microsoft Windows XP med Service Pack 3
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7*
- Microsoft Windows 8*
- Microsoft Windows Vista 64-biter
- Microsoft Windows 7 64-biter*
- Microsoft Windows 8 64-biter*
- Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003/2003R2
- Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2008 og Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Edition*
- Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition*

---

* For disse Windows-versjonene er det viktig at du følger installasjonsprosedyrene i denne veiledningen for å forhåndsinstallere USB-driverne for TOSHIBA MFP **FØR** du kobler MFP til PC-en. Hvis ikke, vil ikke Plug and Play-installering fungere.

PC:	100 % PC/AT- kompatibel; nyere prosessor (x86) 800MHz eller raskere for Windows XP Home eller Professional, Windows Server 2003/2003R2 eller Windows Vista 32-biters
	100 % PC/AT- kompatibel; nyere prosessor (x86) 1 GHz eller raskere for Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows 8
	100 % PC/AT- kompatibel; nyere 64-biters (x64) prosessor 1 GHz eller raskere for Windows Vista 64-biter
	100 % PC/AT- kompatibel, nyere 64-biters (x64) prosessor 1 GHz eller raskere for Windows XP Professional x64 Edition
	100 % PC/AT-kompatibel, nyere 64-biters (x64) prosessor 1 GHz eller raskere for Windows Server 2003/2003R2 x64 Edition
	100 % PC/AT-kompatibel, nyere 64-biters (x64) prosessor 1.4 GHz eller raskere for Windows Server 2008/2008R2/2012 x64 Edition
	100 % PC/AT- kompatibel; nyere 64-biters (x64) prosessor 2 GHz eller raskere for Windows 7 64-biter eller Windows 8 64-biter
PC-minne:	128 MB RAM (256 MB anbefalt) for Windows XP Home eller Professional
	512 MB RAM for Windows Server 2003
	512 MB RAM (1GB anbefalt) for Windows Server 2003R2
	512 MB RAM (2GB anbefalt) for Windows Server 2008
	512 MB RAM (1GB anbefalt) for Windows Vista 32-biter
	1GB RAM for Windows 7 eller Windows 8
	1GB RAM for Windows Vista 64-biter
	256 MB RAM (512 MB anbefalt) for Windows XP Professional x64 Edition
	512MB RAM (1GB anbefalt) for Windows Server 2003/2003R2 x64 Edition
	512MB RAM (2GB anbefalt) for Windows Server 2008/2008R2/2012 x64 Edition
	2GB RAM for Windows 7 64-biter eller Windows 8 64-biter
Harddisk:	Det kreves minimum 20 MB ledig diskplass, avhengig av hvilke deler av Viewer V2 og hvilke skriver- og skannerdrivere som er installert.
Skjerm:	Et 24-biters fargeskjermkort og driver er anbefalt.
	Windows Vista/7/8 krever DirectX 9 med minimum 128 MB grafikkminne.

Installasjon av skriver- og skannerdrivere med TOSHIBA Viewer V2

Skriver- og skannerdriverne lar deg skrive ut og skanne ved bruk av TOSHIBA MFP.

Før installasjon

Før installasjonen må du sikre at følgende vilkår er oppfylt:

- Hvis du allerede har installert en tidligere versjon av skriverdriveren på din PC, må du slette den fra skriverkatalogen umiddelbart etter at du har startet Windows.
- Sørg for at du er logget på Windows med administratorrettigheter. Hvis nødvendig kan du tildele din vanlige Windows-bruker administratorrettigheter for installasjonen og oppheve rettigheten etterpå.
- Lukk alle applikasjoner som kjører for å unngå ev. konflikter under installasjonen.

Merk at skriverdriverne for TOSHIBA MFP-ene ikke kan installeres via Windows' "Legg til skriver"-knapp. Konsulter de følgende seksjonene for riktige installasjonsprosedyrer.

På Windows PC-en som TOSHIBA MFP skal tilsluttes

TOSHIBA Viewer V2-applikasjonene vil også bli installert i denne prosessen. Disse inkluderer:


- Viewer (P3console): En Viewer som du kan bruke til å skanne sider og lagre dem som bilder.
- Enhetskonfigurasjon: Et verktøy for konfigurasjon av TOSHIBA MFP-ene fra PC.
- P3import: Et verktøy for å eksportere data fra tidligere TOSHIBA-programvare – installeres kun dersom TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 eller ImageVision2000 allerede er installert.

Ved bruk av Windows 7, 8 eller Server 2008R2/2012 kan det, avhengig av hvordan Windows er konfigurert, oppstå en pause i installasjonsprosessen mens Windows søker etter drivere i Windows Update.

Installasjonsprosessen er som følger:

1. Sett inn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leseren.

2. Hvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSHIBA Viewer V2 vises automatisk, klikk på **Start, Kjør**, skriv inn F:\SETUP.EXE (hvor "F" er din cd-rom-leser) og klikk på **OK**.



Velg språk fra listen som vises nederst i høyre hjørne i installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2.


Klikk på **Installer programvare for lokalt tilkoblet TOSHIBA MFP**.

3. Drivere til TOSHIBA USB MFP-er er nå preinstallert i Windows slik at de kan finnes når en kompatibel TOSHIBA USB MFP senere kobles til. Avhengig av hvordan Windows er konfigurert, kan Windows varsle at driverne ikke er godkjent i Windows' logotesting eller at utgiver ikke kan verifiseres. Klikk på **Fortsett likevel**, **Installer** eller **Installer denne driverprogramvaren likevel**.


Windows XP:



Windows Vista/7/8/2008/2012:



4. Når følgende skjermbilde vises, kan du koble TOSHIBA MFP til PC-en og slå på MFP-en.




5. Windows skal detektere en tilkoplet TOSHIBA MFP .


   Ved bruk av Windows 7, 8 eller Server 2008R2/2012 kan det, avhengig av hvordan Windows er konfigurert, oppstå en pause i installasjonsprosessen mens Windows søker etter drivere i Windows Update.

   Hvis Windows Vista/7/8/2008/2012 kjøres, kan informasjonstips vises ved installasjon av driverne. Gå videre til steg 11 for å fortsette installasjonen.


   For andre Windows-plattformer: Når du blir spurt om Windows skal koble seg til Windows Update, velger du **Nei, ikke denne** og klikker på **Neste** .



6. Velg **Installer programvaren automatisk (anbefales)** og klikk på **Neste.**




7. Avhengig av hvordan Windows er konfigurert, kan den innstille et systemgjenopprettingspunkt.




8. Avhengig av hvordan Windows er konfigurert, kan Windows varsle om at driverne ikke godtas av Windows' logotesting – klikk på **Fortsett likevel**.



9. Vennligst vent mens USB-driverfilene installeres.




10. Klikk på **Fullfør.**




11. Installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2 vil oppdage at den nye TOSHIBA USB MFP-en er koblet til og starte installasjonen av skriver- og skannerdrivere.

    Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkårene i lisensavtalen, klikker du på **Godta**. Hvis du ikke godtar vilkårene, klikker du på **Avbryt** og installasjonen vil stoppe.



    Hvis du allerede har installert skriver- og skannerdrivere for en annen TOSHIBA MFP på din PC, vil dette skjermbildet ikke vises.

12. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.



13. Klikk på **Ferdig** for å fullføre installasjonen.



MFP-ens enhetsdriver må kjøre før en ekstern bruker kan skanne via MFP og starte den manuelt via **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter**. For å starte enhetsdriveren for TOSHIBA MFP-en umiddelbart, la valget **La brukere på andre maskiner skanne med MFP-en nå** være haket av.

Hvis installereren oppdager at det er nødvendig å starte Windows på nytt, vil siden ovenfor indikere dette.

Du kan kopiere snarveien fra **Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter** til **Oppstartskatalogen** i menyen **Start, Programmer** slik at eksterne brukere kan benytte TOSHIBA MFP når du er logget på Windows.

På andre kompatible Windows PC-er i nettverket

Installere skriverdrivere

Før du kan skrive ut fra andre Windows PC-er på TOSHIBA MFP, må du:

- Installere skriver- og skannerdriverne på den PC-en som TOSHIBA MFP-en er koblet til. Se avsnittet som begynner på side 6 for mer informasjon.
- Dele skriver ved hjelp av Windows' vanlige skriverdelingsfunksjoner som aksesseres via **Start, Kontrollpanel, Skrivere og fakser,** høyreklikke på skriveren og velg **Dele.**


Følgende gjelder når både den PC-en som TOSHIBA MFP er koblet til og den eksterne PC-en hvor skriverdriveren skal installeres, kjører på enten Windows XP x86, Vista x86, 7 x86, 8 x86, Server 2003 x86 eller Server 2008 x86.

Hvis du ønsker å skrive ut på TOSHIBA MFP fra andre PC-er:

1. Klikk på **Start, Kontrollpanel, Skrivere og fakser**.
2. Klikk på **Legg til en skriver**.
3. Følg instruksjonene for å koble til en **skriver tilknyttet en annen datamaskin**. Skriverdriveren vil automatisk lastes ned til den eksterne Windows PC-en.

Hvis PC-en som TOSHIBA MFP er tilkoplet eller den eksterne PC-en som skriverdriveren er installert på, kjører en 64-biters versjon av Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003 eller Server 2008/2008R2/2012, må du:


1. Sett inn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leseren.
2. Hvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSHIBA Viewer V2 vises automatisk, klikk på **Start, Kjør**, skriv inn F:\SETUP.EXE (hvor "F" er din cd-rom-leser) og klikk på **OK**.



Velg språk fra listen som vises nederst i høyre hjørne i installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2.


Klikk på **Installer programvare for eksternt tilkoblet TOSHIBA MFP**.

3. Klikk på **Jeg ønsker å skrive ut med en TOSHIBA MFP et annet sted på nettverket**.




4. Installasjonen av nettverksskriverdriveren vil nå starte.

   Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkårene i lisensavtalen, klikker du på **Godta**. Hvis du ikke godtar vilkårene, klikker du på **Avbryt** og installasjonen vil stoppe.




5. Velg den TOSHIBA MFP-modellen du bruker og klikk på **Neste**.



6. Velg din nettverksskriver fra listen nedenfor og klikk deretter på **Installer**.



7. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.



8. Klikk på Ferdig for å fullføre installasjonen.



Hvis installereren oppdager at det er nødvendig å starte Windows på nytt, vil siden ovenfor indikere dette.

Installere nettverkskannerdrivere

Nettverkskannerdriverne lar deg skanne ved hjelp av en TOSHIBA MFP tilkoblet til en annen PC på det samme nettverket som den PC-en du installerer nettverkskannerdriverne.

Før du skanner fra en andre Windows PC-er ved hjelp av TOSHIBA MFP må du installere skriver- og skannerdriverne på den PC-en som TOSHIBA MFP er tilsluttet og tillate eksterne brukere å skanne via den. Se avsnittet som begynner på side 6 for mer informasjon.

TOSHIBA Viewer V2-applikasjonene vil også bli installert i denne prosessen. Disse inkluderer:

- Viewer (P3console): En Viewer som du kan bruke til å skanne sider og lagre dem som bilder.
- P3import: Et verktøy for å eksportere data fra tidligere TOSHIBA-programvare – installeres kun dersom TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 eller ImageVision2000 allerede er installert.

På andre PC-er hvor du ønsker å kunne skanne ved hjelp av TOSHIBA MFP:

1. Sett inn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leseren.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/897062045121006055