

ISA828

MkII

Osemkanalni mikrofonski pred in izbirna AD kartica z Dantejem

Navodila



Različica 1.01

FA0145-04

Focusrite®

pro.focusrite.com

Prosim preberi:

Zahvaljujemo se vam za prenos tega uporabniškega priročnika.

Uporabili smo strojno prevajanje, da zagotovimo, da imamo uporabniški priročnik na voljo v vašem jeziku.
Opravičujemo se za morebitne napake.

Če bi raje videli angleško različico tega uporabniškega priročnika, da bi uporabili svoje orodje za prevajanje, ga lahko najdete na naši strani za prenose:

downloads.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

VSEBINA

O tem uporabniškem priročniku	3
UVOD	4
KONTROLE IN FUNKCIJE ISA 828 MKII	5
Sprednja plošča	5
Kontrole kanala	5
Izbira vnosa	5
Vhod za mikrofona	5
Vrstni vnos	6
Vnos instrumenta	6
Z In (vhodna impedanca)	6
+48V	6
faza	6
HPF (visokoprepustni filter)	6
Vstavi	6
Merilniki kanalov	7
Kalibracija merilnika	7
Zadnja plošča	8
AC omrežni vhod	8
Vhodi za mikrofona	8
linijski vhodi	8
Analogni izhodi	8
AD vhodov	8
metrov trim	8
Reža za opcijsko kartico AD	8
Opcijska kartica AD	9
Stikala za uro in sinhronizacijo kartice AD	10
FIZIČNE ZNAČILNOSTI	11
Zahteve glede napajanja	11
PRILOGE	12
1. Izdelki konektorjev	12
2. Vhodna impedanca predojačevalnika	14
3. Vmesnik profesionalnih orodij	16
ZMOGLJIVOST IN SPECIFIKACIJE	17
Garancija in servis Focusrite RedNet	19

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928131042032006044>