Machine Translated by Google

REDNET R1

Guida utente



Focusrite®

www.focusrite.com

FFFA002119-01

Machine Translated by Google

Si prega di leggere:

Grazie per aver scaricato questa guida per l'utente.

Abbiamo utilizzato la traduzione automatica per assicurarci di avere una guida per l'utente disponibile nella tua lingua, ci scusiamo per eventuali errori.

Se preferisci vedere una versione inglese di questa guida per l'utente per utilizzare il tuo strumento di traduzione, puoi trovarlo nella nostra pagina dei download:

download.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

Machine Translated by Google

CONTENUTI

Informazioni su questa Guida per l'utente 3
Contenuto della confezione 3

INTRODUZIONE 4

REDNET R1 COMANDI E COLLEGAMENTI 5

Pannello superiore 5
Pannello posteriore 8
Caratteristiche fisiche . . . . . 9 Requisiti di alimentazione 9

FUNZIONAMENTO REDNET R1 10

Primo utilizzo e aggiornamenti del firmware . . . . . 10 tasti funzione 10
Cuffie 10
Somma 10
Modalità 11
Muto 12
Solo 12
Uscite . . . . . 12 A/B 12

CONTROLLO REDNET 2 13

GUI REDNET R1 13

Gruppi di origine 13
Configurazione del canale di ingresso 14
Selezione della sorgente di ingresso 14
Monitorare le uscite . . . . . 15 Selezione del tipo di uscita . . . . . 15 Selezione della destinazione di output . . . . . 15 Configurazione interruttore A/B . . . . . 15 Mappatura dei canali . . . . . 16 canali rimanenti nel mixer 16
Risposte . . . . . 17 Routing di risposta . . . . . 17 Configurazione delle cuffie 17
Miscele di stecche 18
ID (identificazione) 18
Menù Strumenti 19

APPENDICI 21

1. Piedinatura del connettore 21
2. Informazioni sul livello di I/O 22

PRESTAZIONI E SPECIFICHE 23

Machine Translated by Google

Informazioni su questa Guida per l'utente

Questa guida per l'utente si applica a RedNet R1. Fornisce informazioni sull'installazione e l'utilizzo dell'unità e su come può essere collegata al sistema.

Dante® e Audinate® sono marchi registrati di Audinate Pty Ltd.

Contenuto della confezione

- Unità RedNet R1
- Blocco dell'alimentazione CC
- Cavo Ethernet
- Foglio con informazioni sulla sicurezza
- Guida alle informazioni importanti di Focusrite Pro
- Scheda di registrazione del prodotto: seguire le istruzioni sulla scheda poiché fornisce collegamenti a:
  - Controllo RedNet
  - Driver RedNet PCIe *(inclusi con il download di RedNet Control)*
  - Audinate Dante Controller *(installato con RedNet Control)*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/937005025036006051