



سری PRO

نمایشگر LCD

PRO MP272C (3PB3)

راهنمای کاربر

فهرست مطالب

3.....	شروع به کار.....
3.....	محتویات بسته
4.....	نصب پایه نمایشگر.....
5.....	تنظیم نمایشگر.....
6.....	نمای کلی نمایشگر.....
8.....	وصل کردن نمایشگر به کامپیوتر.....
9.....	راه اندازی OSD.....
9.....	Navi Key (کلید پیمایش).....
9.....	کلید موقت.....
10.....	منوهای روی صفحه.....
10.....	Picture (عکس).....
11.....	Color (رنگ).....
12.....	Audio (صدا).....
12.....	System (سیستم).....
15.....	Information (اطلاعات).....
16.....	مشخصات.....
18.....	حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده.....
20.....	عیب یابی.....
21.....	دستورالعمل های ایمنی.....
23.....	گواهی TÜV Rheinland.....
23.....	گواهی ENERGY STAR.....
24.....	اعلامیه های قانونی.....

شروع به کار

در این بخش اطلاعاتی درباره مراحل راه اندازی سخت افزار ارائه شده است. هنگام متصل کردن دستگاه ها، در نگهداری دستگاه ها دقت کرده و از یک تسمه مچی استفاده کنید تا از ایجاد الکتریسیته ساکن جلوگیری شود.

محتویات بسته


PRO MP272C	نمایشگر
راهنمای شروع سریع	اسناد راهنما
سیم برق	وسيله های جانبی
منبع برق خارجی	
کف پایه با پیچ	
پیچ برای قلاب اتصال به دیوار	
کابل High Speed HDMI™ (اختیاری)	کابل




- اگر هر یک از این اقلام آسیب دیده باشد یا موجود نباشد، باید با محل خرید یا توزیع کننده محلی خود تماس بگیرید.
- محتویات بسته ممکن است در هر کشور متفاوت باشد.
- سیم برق ارائه شده همراه با دستگاه فقط برای این نمایشگر است، و نباید با سایر محصولات استفاده شود.

نصب پایه نمایشگر

1. مانیتور را در بسته بندی محافظ آن نگهدارید. قلاب های پایه را با فرورفتگی های مانیتور همتراز کنید.
2. پایه را به سمت فرورفتگی مانیتور فشار دهید تا زمانی که در جای خود قفل شود.
3. کف را به پایه وصل کنید و پایه را با بستن پیچ کف محکم کنید.
4. قبل از تنظیم مانیتور به صورت ایستاده، بررسی کنید قسمت پایه به درستی نصب شده باشد.



- پیچ های روی فرورفتگی نمایشگر را در صورت لزوم قبل از نصب پایه جدا کنید.
- نمایشگر را بر روی سطحی نرم و محافظت شده بگذارید تا صفحه نمایش خراشیده نشود.
- هیچ وسیله تیزی را روی صفحه نکشید.
- برای نصب قلاب های پایه می توانید از سوراخ ها نیز استفاده کنید. برای دریافت کیت مناسب نصب روی دیوار به فروشنده مراجعه کنید.
- در این دستگاه هیچ نوار محافظی وجود ندارد که کاربر آن را جدا کند! هرگونه آسیب مکانیکی به دستگاه، از جمله جدا کردن نوارهای پلاریزه ممکن است بر ضمانت نامه تأثیر بگذارد!



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/306130003145010110>